


## Levylämmönvaihdin



- Jäähtynyt palaava vesi menee sisään alhaalta
- Lämmitetty menevä vesi ulos ylhäältä
- Kuumakaasuputki sisään ylhäältä
- Nesteputki ulos alhaalta
- Juotetaan paikalleen käyttämällä hopeaa
- Asennetaan aina pystyasentoon