

NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic



SNABBSTARTSGUIDE
QUICK START GUIDE
HURTIGSTART-VEJLEDNING
PIKAOPAS
KJAPP STARTGUIDE

TABLE OF CONTENTS

3



8



13



18



23



NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic

SNABBSTARTSGUIDE



1


Köp ett SIM-kort och inaktivera dess PIN med hjälp av din mobiltelefon.



2


A Sätt in SIM-kortet i AirPatrol Nordic.

B Använd strömadaptern för att koppla AirPatrol Nordic till ett vägguttag.



3


Hitta en lämplig plats för AirPatrol Nordic.



Andra monteringsätt är tillåtna, förutsatt att IR-överföringen mellan AirPatrol Nordic och värmepumpen fungerar.

4

Använd TEST-knappen för att kontrollera att AirPatrol Nordic kan kommunicera med värmepumpen. En kort tryckning slår på/stänger av värmepumpen. Upprepa steg 2 – 4 om kommunikation saknas.



5

Ladda ner AirPatrol appen till din SmartPhone.

(Aktivera SIM-kortet i din AirPatrol Nordic.)



6

Om du använder en vanlig mobiltelefon, se samtliga kommandon i AirPatrol Nordic manualen och klipp ut de vanligaste kommandon för framtida bruk. Ställ in värmepumpen enligt dina önskemål.



AUTO
DRY
COOL
HEAT

16
17
...
30

MIN
NORM
MAX
(AUTO)

7

Njut!



NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic

QUICK START GUIDE



1


Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone.



2


A Insert the SIM to AirPatrol Nordic.

B Use the power adapter to connect your AirPatrol Nordic to a wall outlet.



3


Find a suitable place for AirPatrol Nordic.



(Other mounting configurations are possible too as long as IR transmission from the controller to the heat pump works.)

4

Use the TEST button to make sure AirPatrol Nordic can communicate with the heat pump. Short push turns the heat pump ON/OFF. Repeat steps 2 – 4 if there is no communication.



5

Download the AirPatrol app for your smartphone.

(Activate your AirPatrol Nordic SIM card.)



6

If you use a regular mobile phone, see the AirPatrol Nordic manual for the commands and cut out the most frequent commands for reference. Adjust the heat pump according to your preferences.



AUTO
DRY
COOL
HEAT

16
17
...
30

MIN
NORM
MAX
(AUTO)

7

Enjoy!



NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic

HURTIGSTART-VEJLEDNING



1


Køb dig et SIM-kort og brug din mobiltelefon til at frakoble dets PIN-kode.



2


A Sæt SIM-kortet i AirPatrol Nordic

B Brug lysnetadapteren til at slutte AirPatrol Nordic til et vægudtag.



3


Find en egnet plads til AirPatrol Nordic.



Andre monteringskonfigurationer er mulige for så længe IR transmission fra controlleren til pumpen virker.

4

Anvend Test-knappen til at sikre, at AirPatrol Nordic kan kommunikere med varmepumpen. Hvis der ikke er nogen forbindelse, gentag trinene 2-4



5

Downloade AirPatrol Nordic applikationen til din smartphone. (Aktiver ditt AirPatrol Nordic SIM-kort.)



6

Hvis du anvender en almindelig mobiltelefon, find kommandoerne i AirPatrol Nordic vejledningen og klip de hyppigst anvendte kommandoer ud, så du har dem ved hånden. Justér varmepumpen efter egne ønsker.



AUTO
DRY
COOL
HEAT

16
17
...
30

MIN
NORM
MAX
(AUTO)

7

God fornøjelse!



NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic

PIKAOPAS



1


Osta itsellesi SIM-kortti ja poista käytöstä sen PIN matkapuhelimesi avulla.



2


A Pane SIM-kortti AirPatrol Nordic.

B Kytke AirPatrol Nordic seinäpistokkeeseen virta-adapterin avulla.



3


Löydä AirPatrol Nordic'lle sopiva paikka.



Myös muut kiinnitystavat ovat mahdollisia edellyttäen, että infrapunasäteen yhteys ohjaimesta pumppuun toimii.

4

Käytä TEST-painiketta kokeillaksesi AirPatrol Nordic toimintakyky lämpöpumpun kanssa. Lyhyt painallus kytkee pumpun päälle (ON/OFF). Toista vaiheet 2 – 4 mikäli yhteyttä ei synny.



5

Lataa älypuhelimesi
AirPatrol sovellus.
(Aktivoi AirPatrol Nordic SIM-kortti.)



6

Jos käytät tavallista matkapuhelinta,
etsi komennot AirPatrol Nordic
ohjekirjasta ja leikkaa yleisimmät
komennot tulevaa tarvetta varten
Säädä lämpöpumppu haluamallasi
tavalla.



AUTO
DRY
COOL
HEAT

16
17
...
30

MIN
NORM
MAX
(AUTO)

7

Nauti!



NORDIC VERSION



AirPatrol
nordic

KJAPP STARTGUIDE



1


Kjøp et sim-kort og deaktiver pinkoden ved å bruke mobiltelefonen.



2


A Sett inn sim-kortet i din AirPatrol Nordic.

B Koble AirPatrol Nordic til en stikkontakt ved hjelp av strømledningen.



3


Finn en god plassering for din AirPatrol Nordic.



Det finnes også andre monteringsalternativer så lenge som IR-overføringen fra kontroller til varmepumpe fungerer.

4

Bruk TEST-knapp for å sikre at AirPatrol Nordic kan kommunisere med varmepumpen. Et kort trykk slår varmepumpen PÅ/AV. Gjenta trinn 2 – 4 dersom det ikke finnes kommunikasjon.



5

Last ned AirPatrol applikasjonen til din smarttelefon. (Aktiver ditt AirPatrol Nordic SIM-kort.)



6

Hvis du bruker en vanlig mobiltelefon finner du kommandoene i AirPatrol Nordic manualen og oppbevarer de vanligste kommandoene lett tilgjengelig som referanse. Juster varmepumpen etter dine egne preferanser.



AUTO
DRY
COOL
HEAT

16
17
...
30

MIN
NORM
MAX
(AUTO)


7

Kos deg!



AirPatrol

nordic



Art: APN-Quick
Rev. nr. 1910-1